

Haut Avec Volant Décoratif - Patron de couture #2569

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair de séparation; entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour ourlet - 3 cm.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce



3. Volant devant - 1 pièce
4. Volant dos - 1 pièce
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Cousez ensemble les bords des épaules des volants. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjeter le bord extérieur, plier à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également finir le bord du volant avec un ruban de biais, dans ce cas couper le surplus de couture extérieur.
2. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre et surjeter épaule et lateraux bords. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler le volant sur le devant, endroit contre endroit. Alignez le repère vertical avec le bord droit du volant devant. Surpiquer le volant devant sur le devant. Plier le volant vers la gauche, faufiler ensemble les surplus de couture de l'encolure et du volant à la main. Faufilez le surplus de couture du volant du dos au surplus de couture du milieu du dos gauche. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la fermeture éclair. Le curseur de la fermeture éclair est en bas lorsqu'il est fermé.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures sur le vêtement, endroit contre endroit, et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et coudre à la main sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture à glissière.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Surjeter le surplus de couture le long de l'ourlet, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

