

Camisa Vaquera - Patrón de costura #2787

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 pulsadores.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Bolsillo - 2 piezas
7. Cuello - 2 piezas

8. Collar del soporte - 2 piezas
9. Puño - 2 piezas
10. Tapeta - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda, corta la pieza trasera en la esquina. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Rematar el borde superior del bolsillo, doblar por dentro del margen de costura y pespuntear. Doblar por dentro laterales y infer. márgenes de costura de bolsillo por el lado revés y planchar. Poner bolsillo al delantero y pespuntear de acuerdo con las marcas.
4. Coser el canesú al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coloque las partes superiores de los botones a presión en la tapeta derecha. Sujetar con alfileres la tapeta derecha a la parte delantera derecha lados derechos juntos y coser el borde delantero central. Doblar la tapeta por el lado revés, doblar dentro del margen de costura del lado interior y pespuntear desde el lado derecho. Sujete con alfileres la tapeta izquierda a la parte delantera izquierda lados derechos juntos y coser el borde delantero central. Doblar la tapeta por el lado revés, doblar dentro del margen de costura del lado interior y pespuntear desde el lado derecho.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de los extremos del cuello y el borde exterior del cuello de cuello. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.

8. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. La parte interior se aleja del cierre.
9. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
11. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales y la esquina. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Cortar el margen de costura cerca de la marca. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes puños.
12. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.
12. En el delantero izquierdo instalar los botones de presión. Coloque los botones a presión en los puños y en el cuello alto.

Dibujo técnico:

