

Chemisier Avec Imitation De Poche - Patron de couture #2913

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, 2 boutons, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long des bords inférieurs - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant central - 1 pièce au pli
3. Devant latéral supérieur - 2 pièces
4. Inférieur devant latéral - 2 pièces
5. Rabat - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Rabat - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet. Repasser la couture ouverte, coudre la fermeture éclair.
3. Épingler ensemble rabat en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Placer le rabat sur le devant latéral inférieur et le fixer le long des bords ouverts. Coudre le devant latéral supérieur au devant latéral inférieur. Surjeter et repasser vers le haut. Coudre une ligne de point décorative le long de la couture à 0.5 cm.
4. Surfiler la valeur d'ourlet du devant central, plier à l'intérieur et surpiquer.
5. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté. Coudre une ligne de point décorative le long de la couture à 0.5 cm.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long de la bande de la fermeture éclair.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Coudre décoratifs boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

