

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон, например, атлас.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
4. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Жабо – 4 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать детали нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить к середине полочки.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вниз.
5. Детали жабо сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешнюю сторону. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Заложить и закрепить по верхнему срезу складки по размеченным линиям. Наложить жабо на полочку и скрепить по горловине и среднему шву.
6. Планки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
8. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
9. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
10. Обметать срезы рукава. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать

внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

