

Вам необходимо: вискозный креп в цветочек, однотонный креп-сатин.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые ткани из натуральных или смешанных волокон.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали

Из креп - сатина:

3. Пояс - 1 деталь
5. Обтачка борта - 2 детали
6. Обтачка рукава - 2 детали
7. Петелька – 3 детали
8. Завязка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Втачать рукава в открытые проймы.
2. Стачать одной строчкой боковые швы и швы рукавов.
3. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Стачать детали обтачек борта, шов разутюжить. Обтачку борта сложить с халатом лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль срезов бортов и горловины на 1 см. Обтачку сложить по сгибу лицевой стороной внутрь, отогнуть наружу продольный припуск и обтачать нижние срезы. Вывернуть обтачку на лицевую сторону и с лицевой стороны настрочить обтачку в шов притачивания, захватывая внутреннюю часть.



-
4. Обтачку рукава стачать в кольцо и обработать низ рукава также как борт.
 5. Завязки сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Завязки вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Одну завязку притачать к левому борту, вторую - к правому боковому шву.
 6. Пояс сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне, вывернуть и выметать. Подвернув открытый срез, отстрочить пояс на 0.1 см от края.
 7. Шлевки сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и заутюжить. Шлевку развернуть и подогнуть срезы к намеченному сгибу, шлевку согнуть по сгибу и настрочить. Притачать шлевки к боковым срезам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

