

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо: батист; эластичная тесьма.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя часть - 2 детали
2. Передняя часть - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать шаговые и боковые швы, складывая детали передних и задних половинок лицом к лицу. Припуски разутюжить.
2. Половинки шорт вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов, оставляя не стачанным участок сзади выше линии перегиба цельнокроенной обтачки для продевания эластичной тесьмы.
3. Цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть припуск и настроить на 0. 1 см от сгиба. По линии разметки проложить строчку и в образовавшиеся кулиски продеть эластичную тесьму, равную обхвату талии.
4. Припуск на подгиб низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

