

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо: батист; резиновая нить; эластичная тесьма; готовая тесьма; 6 пуговиц.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель - 2 детали
2. Планка – 2 детали со сгибом
3. Спинка - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть чашечки – 2 детали
7. Передняя часть чашечки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Ткань для передних частей собрать в буфы. Для этого детали средних частей полочки выкроить на 5 см больше по всем срезам. С изнаночной стороны на ткань настроить строчкой зигзаг резиновые нити с промежутком 1 см, не прокалывая их иглой. Ткань присобрать на резиновые нити, концы нитей закрепить. Лекало средней части полочки наложить на деталь и выкроить с учетом припусков на швы.
2. Стачать боковые и средние части полочек. Шов отстрочить.
3. Стачать боковые и передние детали чашечек. Шов отстрочить. Притачать чашечки к переду. Припуск верхнего среза чашечек заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.
4. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.
5. Притачать планки к деталям переда. Сложить планки вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхним и



нижним коротким сторонам. Планки вывернуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и настроить в шов притачивания. Отстрочить планки в край. На правой планке выметать петли, к левой пришить пуговицы.

6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Бюстгальтер примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их к верхней части корсажа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

