

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Передняя баска – 1 деталь со сгибом
4. Задняя баска – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом



2. Подкладка заднего полотнища – 2 детали
3. Подкладка передней баски – 1 деталь со сгибом
4. Подкладка задней баски – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать боковые срезы баски и подкладки баски. Припуски разутюжить. Обтачать нижний срез баски подкладкой. Вывернуть баску на лицевую сторону и приутюжить. Заложить складки и скрепить их по верхнему срезу.
5. Стачать вытачки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез подкладки от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Стачать и обметать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Нижний припуск подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
6. Скрепить верхний срез юбки, баски и подкладки юбки.
7. Обметать припуски среднего среза заднего полотнища и среза баски. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
8. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
9. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

