

Рекомендации по выбору ткани: тонкая, пластичная блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин; резиновая нить; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Средняя часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подборт — 2 детали
8. Волан_1 — 2 детали
9. Волан_2 — 2 детали

Из клеевой:



1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и внутреннюю стойку.
2. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые, плечевые и нагрудные вытачки на спинке и боковой части полочки. Заутюжить глубины плечевых и талиевых вытачек к середине соответствующих деталей, глубины нагрудных вытачек вверх. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Обметать тонким ролевым швом внешние стороны воланов. Стачать центральную и среднюю части полочки, вставляя между деталями волан_1. Припуски заутюжить на центральную часть, обметать. Стачать среднюю и боковую части полочки, вставляя между деталями волан_2. Припуски заутюжить на среднюю часть, обметать.
5. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с центральной частью полочки и обтачать срез борта. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить, скрепить по срезу горловины.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
8. На рукаве по разметке проложить строчки резиновой нитью. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Низ рукава обметать тонким ролевым швом. Втачать рукава в пройму. Припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настроить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

