

Рекомендации по выбору ткани: нарядные легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: крепдешин шириной 150 см; органза; клеевая прокладка; застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Чашечка – 2 детали
3. Перед - 1 деталь со сгибом
4. Нижнее полотнище – 2 детали
5. Верхняя оборка – 2 детали
6. Средняя оборка – 2 детали со сгибом
7. Нижняя оборка – 2 детали со сгибом
8. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
9. Обтачка чашечек – 1 деталь со сгибом
10. Бретель – 2 детали

Из органзы:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Чашечка – 2 детали
3. Перед - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки: чашечки, обтачка спинки, обтачка чашечек.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой чашечки, обтачку спинки, обтачку чашечек.



2. Стачать вытачки на спинке, переде и чашечках.
3. Притачать чашечки к переду.
4. Стачать правый боковой шов.
5. Стачать вытачки на спинке, переде и чашечках на деталях из органзы. Притачать чашечки к переду. Стачать правый боковой шов. Подкладку из органзы сложить с платьем изнаночными сторонами и приметать по срезам. Далее изделие обрабатывается как однослойное.
6. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
7. Стачать правый боковой шов на обтачках. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски срезать на 2-3 мм от строчки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Короткие стороны подогнуть и пришить к тесьме застежки – молнии. Закрепить обтачку над боковым швом и над линиями середины.
8. Стачать боковые швы на полотнище и на оборках. Среднюю и нижнюю оборки присборить по верхним срезам и притачать на полотнище по разметке, совмещая боковые швы. Верхнюю оборку присборить по верхнему срезу и приметать к верхнему срезу полотнища. Притачать полотнище к верху платья.
9. Припуски на подгиб низа оборок и полотнища обметать, заутюжить на изнанку и отстрочить.
10. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Разрезать бретель пополам и пришить передние концы под уголки чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхний край спинки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

