

Рекомендации по выбору ткани: мягкие драпирующиеся ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам потребуется: панбархат шириной 150 см; эластичная кружевная ткань; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка - молния.

Раскрой:

Все детали из панбархата раскраивать в одну сторону, по ворсу!

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Средняя часть переда - 2 детали
4. Боковая часть переда - 2 детали
7. Среднее заднее полотнище – 2 детали
8. Боковое заднее полотнище – 2 детали
9. Боковое переднее полотнище – 2 детали
10. Среднее переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
11. Обтачка горловины спинки – 2 детали
12. Обтачка горловины переда – 2 детали
13. Обтачка проймы спинки – 2 детали
14. Обтачка проймы переда – 2 детали

Из кружевной ткани:

5. Вставка на спинку - 2 детали
6. Вставка на перед - 1 деталь со сгибом



Из подкладочной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Средняя часть переда - 2 детали
4. Боковая часть переда - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки, обтачки горловины переда, обтачки проймы спинки, обтачки проймы переда.

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы на деталях спинки и переда из основной и подкладочной ткани. Сложить подкладку с основными деталями изнаночными сторонами, сметать по срезам и далее обрабатывать как одну деталь. Стачать боковые и плечевые швы.
2. Стачать боковые срезы кружевных вставок. Сложить верхние срезы вставки с нижними срезами верха платья лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить наверх, припуск вставки посередине переда рассечь.
3. Стачать рельефные и боковые швы на полотнищах юбки. Стачать задний средний шов вниз от метки. Притачать юбку к нижним срезам кружевной вставки, припуски заутюжить на юбку.
4. Припуски вдоль разреза под застежку заутюжить на изнаночную сторону, под края разреза подложить застежку - молнию и притачать.
5. Обтачки горловины и пройм стачать соответственно между собой. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами и притачать. Обтачки отогнуть и настрочить на припуск шва притачивания на 1- 2 мм от шва. Приутюжить. Свободные срезы обтачки горловины спинки подвернуть и пришить к тесьме застежки. Нижние концы обтачки горловины переда подогнуть и пришить к шву притачивания вставки.
6. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

