

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: габардин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка – молния длиной 35 см; 3 пуговицы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Средняя часть переда - 2 детали
4. Боковая часть переда, цельнокроенная с бретелью – 2 детали
5. Косая бейка – 1 деталь
6. Задняя бретель – 2 детали со сгибом

Из подкладки:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Средняя часть переда - 2 детали
4. Боковая часть переда, цельнокроенная с бретелью – 2 детали

Клеевая прокладка: детали кроя из основной ткани выше линии талии.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали кроя из основной ткани выше линии талии.
2. Стачать средний шов и рельефы на передне. Припуски обметать. Средний шов заутюжить налево, а рельефы к середине.
3. Стачать рельефные швы спинки, средний шов, оставив открытым разрез под застежку – молнию. Обметать, рельефы



заутюжить к середине.

4. Стачать боковые швы, обметать, заутюжить на перед.

5. Притачать застежку – молнию так, чтобы зубчики не были видны.

6. Задние бретели сложить по линии сгиба лицом к лицу и обтачать по длинной стороне. Бретели вывернуть и приутюжить и приметать к верхним срезам боковых частей спинки.

7. Из косой бейки вытачать как можно более узкий рулик. Разрезать его на 3 части и придать каждому отрезку форму петли. Петли приметать к концу левой бретели, причем вершины петель должны лежать на бретели, а концы петель на припуске по срезу. Размер петли зависит от диаметра пуговицы.

8. Детали кроя подкладки стачать также как основные детали. Сложить подкладку с платьем лицевыми сторонами и стачать верхние срезы спинки от застежки – молнии, срезы пройм, внешние срезы бретелей, срезы горловины переда. При этом на передних бретелях между метками оставить не стачанный участок для верхних концов задних бретелей. Припуски срезать на 2-3 мм от строчки, на концах бретелей – наискосок, в углах горловины припуск рассечь перпендикулярно шву, не доходя 1 мм до строчки. У поперечных меток припуск шва рассечь. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Подкладку подогнуть и пришить к тесьме застежки – молнии.

9. Верхние концы задних бретелей приколоть под концы передних бретелей. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и притачать к открытым срезам передних бретелей не захватывая подкладку. Подкладку подвернуть и пришить над швом притачивания.

10. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнанку и подшить потайными стежками. На подкладке низ обработать швом вподгибку так, чтобы подкладка была на 1. 5-2 см короче платья.

11. Пришить пуговицы на конец правой бретели в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

