

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонняя блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая часть полочки - 1 деталь
3. Правая часть полочки - 1 деталь
4. Рукав – 4 детали
5. Волан – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки.



Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Стачать вытачку на правой части полочки, глубину заутюжить вверх.

3. Деталь волана обметать по боковой и внешней стороне тонким ролевым швом. Стачать левую и правую части полочки, вкладывая между ними волан. Припуски заутюжить к середине, обметать. По верхнему срезу волана заложить по разметке складки. Перегнуть волан согласно техническому рисунку и скрепить со срезом горловины.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать боковые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку на припуски на 0.1 см от шва.

6. Сложить детали рукава лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть рукав на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Притачать рукав к срезу проймы, припуски заутюжить на пройму, обметать.

7. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие под молнию. Левый шов разутюжить, правый шов заутюжить к спинке и обметать. Втачать молнию в левый боковой шов. Прикрепить 2 - 3 стежками припуск бокового шва к пройме.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

