

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из шелковых или смешанных волокон.

Вам потребуется: креп-сатин шириной 150 см; шифон; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Перед - 1 деталь со сгибом
4. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из шифона:

2. Заднее полотнище - 2 детали
4. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Перед - 1 деталь со сгибом
4. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: приутюжить полосы прокладки шириной по 4 см вдоль срезов горловины и пройм

Деталей кроя из подкладочной ткани (полосы выкроить по форме срезов и приутюжить,

Совместив линию середины полосы с размеченной линией шва).



Описание работы:

1. На верхе платья из основной и подкладочной тканей стачать вытачки и выполнить плечевые швы.
2. Горловина и проймы. Подкладку сложить с верхом платья лицевыми сторонами, приколоть и притачать к срезам горловины и пройм. Верх платья вывернуть, для чего вытянуть половинки спинки через плечевой туннель вперед. Не прерывая строчку, выполнить боковые швы на платье и подкладке. Припуски швов горловины и пройм подложить под подкладку и настрочить подкладку на припуски близко к шву.
3. На полотнищах из основной, подкладочной тканей и шифона стачать вытачки. Юбку из шифона наложить на юбку из основной ткани изнанкой на лицо, сметать по срезам и далее обрабатывать как однослойную. Стачать средний задний шов от метки вниз и боковые швы.
4. Верх платья из основной ткани притачать к юбке из основной ткани, верх подкладки - к юбке подкладки, при этом припуск по нижнему срезу переда (на верхе платья и верхе подкладки) надсечь по линии середины переда. Припуски шва заутюжить на верх платья/подкладки.
5. Застежку-Молнию притачать под края разреза платья так, чтобы зубчики не были видны, не прихватывая при этом подкладку. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам Застежки-Молнии.
6. Низ платья и подкладки обработать швом вподгибку так, чтобы подкладка была на ок. 2 см короче платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

