

Рекомендации по выбору ткани: нарядные хорошо драпирующиеся ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: шелковый атлас шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка – молния; 2 жесткие корсетные косточки.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть переда – 2 детали
5. Средняя часть переда – 2 детали
6. Боковая часть чашечки – 4 детали
7. Средняя часть чашечки – 4 детали
8. Клин – 4 детали
9. Обтачка лифа – 2 детали
10. Обтачка верха спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки: по 2 детали средних и боковых частей чашечек, обтачка верха спинки, обтачка лифа.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой по 2 детали средних и боковых частей чашечек, обтачку верха спинки, обтачку лифа.
2. Притачать клинья к рельефам от меток вниз. Стачать рельефные швы.
3. Стачать попарно детали чашечек. Притачать



внешнюю пару чашечек к переду платья, а внутреннюю к обтачке лифа. На внутренних чашечках вдоль шва притачивания их к обтачке лифа проложить отделочные строчки, образуя кулиски для корсетных косточек. Вложить косточки в кулиски и стачать края кулиски.

4. Стачать боковые швы и средний шов спинки от метки вниз.

5. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.

6. Стачать боковые швы на обтачках. Сложить обтачки с платьем лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски срезать на 2-3 мм от строчки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Короткие стороны подогнуть и пришить к тесьме застежки – молнии. Закрепить обтачку над боковым швом и над линиями середины.

7. Бретели сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Пришить передние концы под уголки чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхний край спинки.

8. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, срез загнуть внутрь и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

