

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон для отделки.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; косая бейка (примерная длина указана на лекалах); маленькая пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья и вдоль разреза центральной части спинки – 2. 0 см. Припуск по нижнему срезу рукава, по срезу горловины вставки спинки, кокетки спинки, кокетки полочки, вставки полочки – см. Остальные припуски – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Вставка полочки — 2 детали



8. Рукав - 2 детали

Из шифона:

1. Вставка спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть рукава – 2 детали

Описание работы:

1. На вставке спинки сделать по разметке разрез, окантовать его косой бейкой, нижний уголок застрочить.
2. Обметать средние срезы центральной части спинки. Стачать средний срез центральной части спинки точно от размеченной линии притачивания вставки до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая стороны разреза. Вдоль разреза проложить строчку на 0.1 см от края. Притачать вставку спинки к центральной части, припуски заутюжить вниз и обметать.
3. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез вставки полочки. Стачать средний срез вставки полочки от верхнего среза до метки и от метки до нижнего среза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. По верхнему срезу заложить и закрепить по разметке встречные складки.
5. Притачать вставку полочки к центральной части, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски заутюжить к боковому срезу и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Окантовать горловину косой бейкой. Выработать из шифона маленькую навесную петлю, пришить ее к правой стороне разреза спинки. На левую сторону разреза пришить пуговицу.
7. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой срез обметать по отдельности и стачать, оставляя не стачанным участок между метками. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
8. Стачать рукав с нижней частью, припуски заутюжить вверх и обметать. Заложить и закрепить по разметке складки, глубины направлены вниз. Окантовать косой бейкой нижний срез рукава. Стачать, заутюжить и обметать срез рукава. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски заутюжить в сторону проймы и обметать.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

