

длинное пальто с капюшоном

Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники формы реглан.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани, облегченный драп, велюр.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Средняя часть полчки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Подборт - 2 детали

Капюшон - 4 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана - 2 детали

Из подкладочной ткани:

Спинка - 1 деталь со сгибом за вычетом ширины обтачки горловины

Полчка - 2 детали за вычетом ширины подбортов

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали



Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, воротника, обтачки горловины спинки, клапанов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

#### Описание работы:

1. Выполнить рельефный швы спинки. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по спинке.
  2. Чисто вытачать входы в карманы средних частей полочек мешковиной из подкладочной ткани, предварительно рассечь припуски на швы полочек в углах наискосок. Среднюю часть полочки пристрочить к боковой части полочки и, не прерывая строчки, стачать мешковины кармана. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке. боковые срезы мешковин карманов приметать к полочкам.
  3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.
  4. Стачать средние швы капюшона. Нижний капюшон втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Верхний капюшон втачать в горловину
- Подбортов и обтачки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и по краю капюшона. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего капюшона и обтачки горловины спинки стачать между собой.
  6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.
  7. Рукава подшить.
  8. Пришить подплечники.
  9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.
  10. На правой полочке обметать петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

