

Внимание!

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они

Должны совпадать!

Вам потребуется (для размера 164-96-104):

Пальтовая ткань - облегченный драп, велюр - для определения

Длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите

Бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину -

Ориентировочный расход ткани 3. 0М при ширине 150см;

Подкладочная ткань - 2. 0М при ширине 150 см;

Флизелин н 410; 4 пуговицы; подплечники формы реглан.

Раскрой:

1. воротник - 2 детали
- 2*. Боковая_Часть_Спинки - 2 детали
- 3*. Спинка - 1 деталь со сгибом
- 4*. Задняя_Часть_Рукава - 2 детали
- 5*. Передняя_Часть_Рукава - 2 детали
- 6*. Боковая_Часть_Полочки - 2 детали



7. подборт - 2 детали

8*. Полочка - 2 детали

9. обтачка_горловины_спинки - 1 деталь со сгибом

Подкладка:

Из подкладочной ткани выкроить детали полочек (за вычетом Ширины подборов), спинки (как единую деталь посредине со Сгибом и складкой на свободное облегание глубиной около 2см, а Также за вычетом ширины обтачки горловины), передних частей Рукава (за вычетом ширины подборов) и задних частей рукава (За вычетом ширины обтачки горловины).

Детали, помеченные * выкраиваются также из Подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подборов, обтачку горловины

Спинки.

Дополнительно приутюжить прокладку

К припускам на подгибку низа.

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы полочек и спинок.

2. Стачать швы реглана на спинке и полочке, отстрочить на

Расстоянии 1. 5 см.

3. Стачать верхние швы рукавов. стачать

Нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

4. Стачать плечевые швы подборов и обтачки горловины спинки.

Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми сторонами друг к другу) и чисто вытачать по бортам.

5. Детали воротника стачать со стойками воротника.

воротник чисто вытачать по внешнему контуру. одну деталь воротника лицом к лицу втачать в горловину. другую деталь воротника притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски швов разутюжить. разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.

6. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. борта и воротник отстрочить на расстоянии 1.5 см.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

