

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe, Mischgewebe, Leinen

Sie brauchen: 1 verdeckten Reissverschluss - 22cm lang

Zuschneiden:

1. Rückenteil 1x
2. Vorderteil 1x
3. Bund 1x

Nähen:

1. Abnäher nähen und zur Mitte bügeln.
2. Von innen die Falten am Vorderteil bis zu den Passzeichen steppen und die Falten einbügeln. Die Falten an der Oberkante festheften.
3. Die rechte Seitennaht schliessen und die linke Seite bis zum Reissverschlusspasszeichen nähen. Den Reissverschluss einsetzen.
4. Den Bund längs links auf links legen, bügeln und ansetzen.
5. Den Saum versäubern, bügeln und umnähen.



