

Рекомендации по выбору ткани: легкие натуральные ткани и ткани из смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка – молния; 3 пуговицы.

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Боковая обтачка заднего полотнища - 2 детали
4. Передняя обтачка - 1 деталь со сгибом
5. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

6. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом

Прокладка: укрепить клеевой прокладкой заднюю обтачку, переднюю обтачку, боковую обтачку заднего полотнища.

**Описание работы:**

1. Укрепить клеевой прокладкой заднюю, переднюю и боковую обтачки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. На переднем и заднем полотнищах юбки и на детали подкладки стачать вытачки и заутюжить их к середине.
3. Обработать нижний срез подкладки заднего полотнища. Сложить переднее полотнище с подкладкой заднего полотнища, стачать правый боковой шов и левый боковой до метки застежки – молнии.



4. Втачать застежку – молнию.
5. Обработать нижний срез переднего полотнища. Боковые припуски заутюжить на перед и закрепить вручную.
6. Сложить заднее полотнище из основной ткани с боковой обтачкой заднего полотнища и обтачать боковые срезы, цельнокроенные паты, верхний срез до боковых вытачек. Надсечь верхний срез заднего полотнища около вытачек.
7. Заднее полотнище из основной ткани наложить изнаночной стороной на лицо подкладки и сметать верхние срезы, не захватывая припуски левой боковой застежки.
8. Стачать правый боковой шов обтачек и сколоть ее с верхним срезом юбки. Около застежки отогнуть концы обтачек, не доходя до застежки по 5 мм с каждой стороны. Припуски вдоль застежки отогнуть на лицевую сторону и приколоть поверх обтачки. Обтачать верхний срез. Обтачку и припуск застежки отогнуть на изнанку и закрепить вручную.
9. Обработать нижний срез заднего полотнища.
10. Проложить отделочную строчку по верхнему краю переднего полотнища, по заднему полотнищу вдоль боковых краев и краев пат до вытачек, по верхнему краю заднего полотнища.
11. На правой пате обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

