

Рекомендации по выбору ткани: блестящие плотные плащевые ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо:

Плащевка шириной 150 см; подкладочная ткань в тон шириной 150 см; синтепон; застежка – молния;

1 пуговица; 2 кнопки; липучки.

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Задняя кокетка – 2 детали
4. Передняя кокетка – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка кармана – 1 деталь
6. Нижняя часть кармана – 1 деталь
7. Верхняя часть кармана – 1 деталь
8. Клапан – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

10. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
11. Заднее полотнище - 2 детали
12. Обтачка кармана – 1 деталь
13. Нижняя часть кармана – 1 деталь
14. Верхняя часть кармана – 1 деталь

Из синтепона:



15. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

16. Заднее полотнище - 2 детали

17. Обтачка кармана – 1 деталь

18. Нижняя часть кармана – 1 деталь

19. Верхняя часть кармана – 1 деталь

20. Пояс – 1 деталь

#### Описание работы:

Настрочить детали синтепона на соответствующие детали подкладки редкой строчкой на 0.5 см от края.

Стачать детали переднего полотнища и передней кокетки, шов заутюжить на кокетку.

Притачать к обтачке из основной ткани нижнюю и верхнюю части кармана. Вывернуть карман на лицевую сторону. Клапан сложить с нижней основной деталью кармана лицом к лицу и стачать. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить.

Стачать детали подкладки кармана. Вложить карман из основной ткани в подкладку и обтачать по верхнему срезу, оставляя не стачанным срез подкладки, к которому будет притачиваться клапан. Подкладку кармана завернуть внутрь кармана, нижний срез клапана подшить вручную к нижней подкладке кармана.

Отстрочить клапан кармана, настрочить по разметке липучку, отстрочить ребра кармана.

На кармане пробить верхнюю часть кнопки, на переднем полотнище юбки – нижнюю.

Сложить переднее полотнище из основной ткани с подкладкой и обтачать по левому боковому отметки шлицы вниз, низ изделия и по правому боковому вверх до метки. Рассечь боковые швы около меток, высечь синтепон из швов, вывернуть на лицевую сторону. Швы выметать, уголки выправить, приутюжить.

Притачать кокетки к задним полотнищам, высечь синтепон, швы заутюжить на кокетку. Стачать средний шов заднего полотнища из основной ткани до кокетки, высечь синтепон, шов разутюжить.

Втачать застежку – молнию в заднюю кокетку.

Стачать средний шов подкладки заднего полотнища до начала застежки – молнии. Высечь синтепон,

шов разутюжить.

Сложить заднее полотнище из основной ткани с подкладкой и обтачать по левому боковому от метки по шлице вниз, низ изделия и по правому боковому вверх по шлице до метки. Рассечь боковые швы около меток, высечь синтепон из швов, вывернуть на лицевую сторону. Швы выметать, уголки выправить, приутюжить.

Припуски под застежку на подкладке подогнуть и пришить к тесьме застежки – молнии.

Сложить переднее и заднее полотнища лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые швы основной ткани, швы разутюжить. Вывернуть изделие таким образом, чтобы теперь детали подкладки лежали лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые швы. Высечь синтепон, швы разутюжить. Юбку вывернуть на лицевую сторону.

Шлицу настрочить по разметке на переднее полотнище, настрочить липучки.

На пояс с изнанки настрочить синтепон. Пояс сложить вдоль посередине и обтачать короткие концы. Пояс вывернуть. С наружной стороны, по разметке, пробить 2 петли для завязок.

Завязки сложить вдоль посередине и обтачать по длинной и короткой стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Продеть завязки в петли и закрепить их с внутренней стороны пояса в районе бокового шва.

Пояс сложить с юбкой лицом к лицу и притачать. Высечь синтепон из шва, шов направить на пояс. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

На поясе по разметке пробить петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

