

Рекомендации по выбору ткани: легкие брючные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Плотная шелковая ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 застежка-молния, 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь
4. Откосок – 1 деталь
5. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой: пояс, откосок.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой пояс и откосок (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.

Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Стачать средний шов переда от метки застежки вниз и, не прерывая строчку, выполнить задний средний шов.

Застежка на молнию. Цельнокроеные обтачки застежки заутюжить на изнаночную сторону: справа - по линии середины переда, слева - отступив 1 см от линии середины переда (= припуск под застежку). Откосок заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать по срезам. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, располагая зубчики вплотную к



сгибу и подложив откосок сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки - молнии. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватывая ткань передней половинки брюк. Правую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватывая обтачку и отгибая откосок. Строчку закончить не доходя 1.5 – 2 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва.

На полосе для шлевки заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам, полосу сложить вдоль пополам, приутюжить, стачать продольные края, полосу отстрочить вдоль сгиба. Полосу разрезать на 5 равных частей. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди - у вытачек, сзади - у вытачек и над средним швом.

Пояс сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь, обтачать концы, вывернуть и приутюжить. Сложить пояс с верхним срезом изделия лицом к лицу так, чтобы фигурный конец был с правой стороны и притачать. Выправить пояс, подогнуть внутрь открытый срез и настрочить в шов притачивания пояса.

Шлевки отвернуть вверх, подвернуть и настрочить у верхнего края пояса.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и пришить вручную.

На правом конце пояса обметать петлю, на левом - пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

