

Stoffempfehlung: Leichte Stoffe, Seide

Sie brauchen: Crepe-Satin für Verzierung, Vlieseline, 1 Knopf

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Vorderteil – 2x
2. Rückenteil – 2x
3. Ärmel – 2x

Aus Crepe-Satin:

4. Rückwärtiger Besatz – 2x
5. Vorderer Besatz – 2x
6. Ärmelbesatz – 2x

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Vorderer Mittelnaht bis zum Passzeichen schließen.
3. Rückwärtiger Mittelnaht vom Passzeichen nach Unten schließen.
4. Abnäher und Schulternähte schließen.
5. Rückwärtiger und Vorderer Besatz zusammennähen. Halsausschnitt mit Besatz säubern. Vordere Mitte mit Besatz absteppen. Schlinge herstellen, einsetzen, Knopf einsetzen.
6. Ärmelnähte schließen, einsetzen. Saum mit Besatz säubern.



