

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна.

Вам необходимо:

Тонкое трикотажное полотно шириной 150 см; клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь со сгибом
6. Карман - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловин спинки и полочки.

Стачать вытачки, плечевые и боковые швы, обметать и заутюжить.

Стачать швы рукавов, обметать. Втачать рукава в проймы. На подгибке низа около шва обметать две петельки для завязок. Завязки: две детали длиной 40 см и шириной 3 см. Завязки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Подгибку низа отогнуть на изнанку и настрочить. Вставить завязки.



Стачать детали обтачек, обметать наружный срез.

Сложить обтачки с основным изделием лицом к лицу и обтачать по горловине. Отогнуть обтачку на изнанку и отстрочить горловину.

Припуск на подгиб низа изделия обметать, отвернуть на изнанку и отстрочить.

Припуски на подгибку кармана со всех сторон загнуть на изнанку и настрочить. Наложить карман на изделие и настрочить по верху и низу. По середине кармана проложить отделочную строчку. По краям карманов поставить небольшие закрепки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

