

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных и смешанных волокон, 7 пуговиц.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть полочки - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Средняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Обтачка бретели - 2 детали
6. Косая бейка для обработки верхнего среза спинки и пройм - 2 детали
7. Косая бейка для обработки выреза переда – 2 детали

Клеевая прокладка: цельнокроенный подборт.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроенный подборт.
2. Стачать средний шов и рельефы на спинке. Припуски обметать. Средний шов заутюжить налево, а рельефы к середине.
3. Стачать рельефные швы полочки, обметать, заутюжить к середине.
4. Стачать боковые швы, обметать, заутюжить на перед.
5. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть срез и настрочить швом 1 см.
6. Обметать срезы подбортов и прямые срезы обтачек бретелей. Подборт отогнуть на лицевую сторону и



приколоть. Сложить обтачки с бретелями лицом к лицу и приколоть.

7. Стачать части косой бейки для обработки верхнего среза. Все косые бейки заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Наложить бейки на лицевую сторону изделия по соответствующим срезам так, чтобы концы беек заходили на подборт и обтачки. Притачать обтачки, подборта и бейки, припуски подрезать, на участках закруглений швы надсечь, уголок бретели срезать близко к шву наискосок.

8. Вывернуть бретели, подборта и бейки отогнуть наизнанку. Края выметать и приутюжить. По краю борта, горловине, завязкам и верхнему срезу спинки проложить отделочную строчку на ширину лапки.

9. На каждой бретели с лицевой стороны заложить складочку, сколоть и застрочить вдоль сгиба.

10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

