

Рекомендации по выбору ткани: эластичные тонкие плательные ткани.

Вам необходимо:

Крепдешин с эластичными волокнами шириной 150 см.

**Раскрой:**

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка, цельнокроенная с бретелью - 2 детали
3. Косая бейка - 2 детали

**Описание работы:**

1. Стачать вытачки на полочках и средний шов. Глубины вытачек заутюжить вниз, шов разутюжить.
2. Стачать средний шов спинки до разметки под застежку - молнию, припуски шва разутюжить. Притачать застежку - молнию так, чтобы зубчики не были видны.
3. Стачать боковые швы и средний шов бретели, предварительно заложив складочки на бретели. Припуски швов разутюжить.
4. Припуски горловины и низа изделия обметать, отвернуть на изнаночную сторону и застрочить швом 0. 7 см.
5. Косую бейку заутюжить пополам лицевой стороной вверх. Сложить срезы бейки со срезами спинки, пройм и бретелей. (Бейку наложить на лицевую сторону изделия, оставляя края в 1 см около молнии. ) притачать бейку швом 1 см. Высечь припуски шва до 0. 4 см. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, образуя кант из основной ткани в 1мм и настрочить на 0. 7 см от края, предварительно подогнув внутрь края бейки около молнии.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

