

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо: плащевая ткань шириной 150 см; подкладочная ткань в тон шириной 150 см;

4 пуговицы диаметром 20 мм; 6 пуговиц диаметром 12 мм; подплечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава - 2 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Листочка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

10. Центральная часть спинки - 2 детали
11. Центральная часть полочки - 2 детали
12. Боковая часть спинки – 2 детали
13. Боковая часть полочки – 2 детали
14. Верхняя часть рукава - 2 детали
15. Нижняя часть рукава - 2 детали



16. Мешковина кармана - 4 детали

Описание работы:

Стачать средний шов спинки, вытачки, рельефные швы спинки и полочки, оставляя открытыми входы в карман.

Деталь листочки обтачать по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 1.0 см. Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа центральной части полочки, положив

Листочку на лицевую сторону центральной части полочки и совместив верхний край листочки с надсечкой; на листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные швы полочек. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны листочек на

Полочку в шов отделочной строчки.

Стачать боковые швы жакета.

Стачать плечевые швы.

Воротник обтачать по концам и отлету, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить воротник с горловиной лицом к лицу по разметке и приметать.

Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы жакета. Припуск на подгиб низа рукава заутюжить внутрь.

Пришить подплечники.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив не стачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Притачать к подкладке подборта. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

