

Рекомендации по выбору ткани: легкие, хорошо драпирующиеся плательные ткани.

Вам необходимо:

Смесовое полотно шириной 150 см; подкладочная ткань; 1 застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Перед – 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
4. Заднее полотнище – 2 детали
5. Бретель – 2 детали

Из подкладочной ткани:

6. Спинка - 2 детали
7. Перед – 1 деталь со сгибом
8. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
9. Заднее полотнище – 2 детали

Описание работы:

Переднее и заднее полотнища юбки выкраиваются по косой.

Перед обработкой платья подгибкой следует оставить его отвисеться в течение дня,

После этого заново вычертить линию подгибы.

Стачать вытачки, глубины разутюжить плоско.

Стачать боковые швы, притачать юбку к верху платья.



Стачать средний шов от низа до разметки молнии. Втачать застежку – молнию.

Бретели сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачать по длинной стороне, вывернуть на лицо и приутюжить. Приметать передние концы под верхние уголки переда.

На деталях из подкладки стачать вытачки и швы.

Сложить платье из основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь. Припуски по среднему срезу деталей спинки из подкладки отогнуть не доходя 5 мм до краев застежки – молнии и приколоть к горловине. Припуски вдоль краев застежки – молнии на основном изделии отогнуть на лицевую сторону. Обтачать проймы и горловину, захватывая передние концы бретелей. Подкладку отогнуть на изнанку и пришить к тесьме застежки – молнии и припускам шва талии.

Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхние уголки спинки.

Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Подгибку на подкладке выполнить таким образом, чтобы она была короче основного платья на 1.5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

