

Рекомендации по выбору ткани: стрейчевые джинсовые ткани

Вам необходимо:

Ткань стрейч шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка – молния; 1 пуговица; контрастные нитки для отстрочки.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее правое полотнище - 1 деталь
3. Переднее левое полотнище - 1 деталь
4. Обтачка заднего полотнища - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка переднего правого полотнища - 1 деталь
6. Обтачка переднего левого полотнища - 1 деталь
7. Накладной карман - 2 детали
8. Шлевка – 6 деталей (длиной 10 см и шириной 3 см с учетом припусков)
9. Откосок – 1 деталь со сгибом

Из клеевой: детали обтачек и откосок.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек и откосок (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки на задних полотнищах юбки, заутюжить к центру.

Стачать средний шов спинки до метки разреза, разутюжить, обметать и отстрочить разрез на 1 мм от края.



Заутюжить верхний срез кармана на изнанку, подогнуть срез внутрь на 0.5 см и настрочить на 1 мм от края. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по линии совмещения на полотнища юбки и настрочить на 1 мм.

Обметать средние срезы передних полотнищ, сложить полотнища лицевыми сторонами внутрь и выполнить средний шов от начала гульфика вниз на 3 – 4 см.

Застежка на молнию. Цельновыкроенную обтачку под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону по линии середины переда, на левом полотнище — на 1 см от края. Откосок заутюжить вдоль посредине лицевой стороной наружу, обметать открытые срезы.

Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и подложив откосок сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки - молнии. Разрез сколоть, совместив линии середины переда.

Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань переднего полотнища. Правую переднюю половинку юбки отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив обтачку и отгибая откосок. Строчку закончить не доходя 1.5 – 2 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва.

Средний срез правого переднего полотнища подогнуть внутрь и настрочить по разметке на левое полотнище, продолжая строчку за метку разреза. Отстрочить левую сторону разреза.

Стачать передние обтачки с задней по боковым срезам. Припуски разутюжить. Нижний срез обметать.

Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть на лицо, закрепить короткие стороны и отстрочить верхний срез на 1 мм.

Подвернуть припуск на подгибку низа юбки, отстрочить низ юбки.

Обметать на правом переднем полотнище петлю. На левое переднее полотнище пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

