

Рекомендации по выбору ткани: юбочные смесовые или натуральные ткани.

Вам необходимо: ткань шириной 150 см; клеевая прокладка;

1 застежка - молния;

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка переднего полотнища - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка заднего полотнища - 1 деталь со сгибом
5. Шлевка - 4 детали

Из клеевой: нижние детали кокеток.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой нижние детали кокеток.
2. Стачать нижние срезы кокеток с верхними срезами полотнищ, припуски заутюжить на кокетки.
3. Стачать левый боковой шов юбки до метки разреза. Стачать правый боковой шов юбки ниже метки разреза под молнию и до метки разреза, припуски разутюжить. Приметать застежку-молнию под края разреза, притачать с лицевой стороны.
4. Стачать боковые швы на нижних кокетках.
5. Обтачать верх юбки нижними кокетками, настроить на них припуски, вывернуть и приутюжить. Настроить открытые срезы нижних кокеток в шов притачивания верхних. Боковые срезы нижних кокеток подвернуть и пришить к тесьме молнии.



-
6. Настрочить припуски разрезов на полотнища по разметке.
 7. Подвернуть припуск на подгибку низа юбки, настрочить.
 8. Стачать продольные срезы шлевок, вывернуть, приутюжить. Настрочить концы шлевок на кокетки по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

