

Вам необходимо:

Ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см, 3 застежки велкро.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Правая часть пояса - 1 деталь
4. Левая часть пояса - 1 деталь
5. Откосок - 1 деталь
6. Шлевка - 4 детали
7. Накладной карман - 2 детали
8. Клапан накладного кармана - 4 детали

Прокладка: пояс , внутренние части клапанов кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса и внутренние части клапанов кармана.
2. Стачать передние половинки с задними по боковым срезам. Припуски швов разутюжить.
3. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по разметке на половинки брюк и настрочить.

Обтачать клапан по боковым и фигурной сторонам. Вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

Наложить клапан на половини брюк и притачать. Отвернуть так, чтобы клапан лежал внутренней стороной на лицевой стороне брюк. Приутюжить, настрочить на расстоянии 0,7 от края.



4. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см до линии шагового шва.

5. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить

На изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край.

Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.

Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.

Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

6. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

7. Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.

8. Стачать один из продольных срезов деталей пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.

При стачивании вложить между деталями пояса и брюками необтаченные концы шлевок.

Обе половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов до верхнего края пояса. Припуски среднего шва разутюжить до закругления. Припуски швов притачивания деталей пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.

Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания. Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.

9. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, пришить.

10. На правый конец пояса, на уголки клапанов настрочить жесткую часть застежки велкро, а на левый конец пояса и на карман - мягкую.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

