

Легкие брючные ткани, держащие форму, из хлопка или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняное полотно шириной 150 см, резиновая тесьма в пояс.

Раскрой:

- 1 передняя половинка - 2 детали
- 2 задняя половинка - 2 детали
- 3 пояс - 1 деталь
- 4 передний карман - 2 детали
- 5 клапан переднего кармана - 4 детали

Прокладка: пояс, внутренние части клапанов кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса и внутренние части клапанов кармана.
2. Стачать передние половинки с задними по боковым срезам. Припуски швов разутюжить.
3. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по разметке на половинки брюк и настрочить.

Обтачать клапан по боковым и нижней сторонам. Вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

Наложить клапан на половинки брюк и притачать. Отвернуть так, чтобы клапан лежал внутренней стороной на лицевой стороне брюк. Приутюжить, настрочить на расстоянии 0,7 от края.

4. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Обе половинки вложить друг в друга лицом к лицу. Дважды стачать передний и задний средние швы. Припуски средних швов разутюжить до закруглений.



5. Стачать концы пояса друг с другом, сложив их лицевыми сторонами.

Стачать продольный срез пояса с верхним срезом шорт, сложив их лицевыми сторонами.

Пояс заутюжить вверх, половину ширины завернуть на изнаночную сторону, подвернуть, наметать на шов притачивания. Отстрочить с лицевой стороны в край шов притачивания до меток в средней передней части пояса. Прострочить посередине пояса до меток в средней передней части пояса.

Резиновую тесьму разрезать на 2 одинаковые части и продеть в кулиски.

Концы резиновой тесьмы приколоть к меткам в средней передней части пояса. Среднюю переднюю часть пояса кругом отстрочить в край и на ширину 0,75 см, прихватывая концы резиновой тесьмы.

6. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, приметать. С лицевой стороны пристрочить на расстоянии 3 см и 3,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

