

Рекомендации по выбору ткани: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3 см; остальные припуски – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки - 1 деталь
6. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
8. Баска – 4 детали
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали



## 10. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Подкладка полочки – 1 деталь

### Описание работы:

1. На верхних деталях спинки и полочки стачать талиевые выточки, глубины заутюжить к середине. Верхние выточки стачать на 2 см от верхнего среза. Глубины заутюжить к середине.
2. Притачать вставку к полочке, припуски приутюжить. Заутюжить полочку по намеченным линиям, скрепить по верхнему и нижнему срезам.
3. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части изделия. Припуски заутюжить на спинку.
4. Детали баски сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний и нижний срезы. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Отвернуть передний угол и скрепить по верхнему срезу.
5. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать боковые срезы нижней части изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, вкладывая между деталями баску, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Верхний срез баски скрепить с верхним срезом нижней части. Стачать верхнюю часть изделия с нижней, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез от метки молнии вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
8. На деталях подкладки обработать выточки аналогично деталям верха. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку. Обметать нижний и средние срезы. Сложить подкладку с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Обтачать подкладкой в два приема пройму: сначала левую, затем правую припуски в уголках и на закруглениях рассечь, приутюжить. Средний срез подкладки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки–молнии. Скрепить подкладку с изделием по срезу талии.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

