

Вам необходимо:

Шелковая ткань шириной 150 см, подкладочная ткань шириной 140 см;

1 потайная застежка-молния длиной 60 см;

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть переда - 2 детали
2. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом
3. Спинка - 2 детали
2. Обтачка спинки - 2 детали
5. Переднее полотнище юбки - 1 деталь со сгибом
6. Заднее полотнище юбки - 2 детали

Подкладка:

- 1 верхняя часть переда - 2 детали
- 2 нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: нижняя часть переда, обтачки спинки, прокладка для укрепления горловины переда.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижнюю часть переда, обтачку спинки; полосу прокладки шириной 2 см приутюжить на срезы выреза переда и срезы пройм из подкладочной ткани.

2. Сложить внутренние и внешние детали верхней части переда лицевыми сторонами.

Стачать срезы горловины и пройм. Припуски швов в местах закруглений надсечь.

3. Вывернуть верхнюю часть переда. Края горловины и пройм выметать. Присборить нижние срезы верхней части переда между метками.



4. Стачать нижний срез верхней части переда с верхним срезом нижней части переда, сложив их лицевыми сторонами.

5. Стачать внутренние и внешние детали нижней части переда вдоль шва

Притачивания верхней части переда. Вывернуть нижнюю часть переда.

Верхнюю часть переда отвернуть вверх, нижнюю часть уложить вниз. Шов

Притачивания нижней части отстрочить в край. Нижние срезы нижней части

Переда сметать.

6. Стачать вытачки на спинке. Вытачки заутюжить к линии середины спинки.

7. Стачать перед со спинкой по плечевым срезам, сложив их лицевыми сторонами.

8. Притачать обтачки спинки на детали спинки вдоль срезов выреза, плеч и пройм, сложив их лицевыми сторонами. Припуски швов в местах закруглений надсечь.

9. Стачать боковые швы на верхней части платья, уложив обтачки вверх. Обтачки завернуть на изнаночную сторону, около боковых швов подвернуть и приметать к краям пройм.

10. Стачать полотнища юбки по боковым и заднему среднему швам, оставляя на заднем среднем шве сверху разрез для притачивания молнии.

11. Притачать верхнюю часть платья к верхнему срезу юбки, сложив их лицевыми сторонами. Припуски швов обметать и заутюжить вверх. Шов притачивания с

Лицевой стороны отстрочить в край.

12. Припуски вдоль разреза на спинке и на концах обтачек завернуть на изнаночную сторону. Притачать застежку-молнию к припускам. Обтачки вручную пришить к тесьме молнии.

13. Отстрочить края горловины и пройм в край.

14. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону, пристрочить на

Расстоянии 0,75 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

