

Рекомендации по выбору ткани: легкие костюмные ткани.

Вам необходимо:

Ткань шириной 150 см; подкладочная ткань в тон шириной 150 см; клеевая прокладка; 12 пуговиц; подплечники; лоскут синтепона.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть полочки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Средняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Локтевая часть рукава - 2 детали
7. Воротник - 2 детали со сгибом
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
9. Мешковина кармана - 4 детали
10. Подборт - 2 детали

Из подкладочной ткани:

Полочка - за вычетом ширины подборта, спинка - за вычетом ширины обтачки горловины, без припуска под шлицу и со складкой по линии середины глубиной 2 см, боковая часть полочки, боковая часть спинки, верхняя часть рукава, локтевая часть рукава;

Из клеевой: детали подбортов, обтачка горловины спинки, воротник, шлица, средние части полочек;

Описание работы:



1. Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, шлица, средние части полочек.
2. Стачать средние срезы спинки до метки шлица. Припуск шва правой детали спинки надсечь в уголке наискосок. Припуски швов разутюжить, цельнокроенную обтачку шлица и припуск под шлицу заутюжить на левую деталь спинки.
3. Стачать рельефы на спинке. Заутюжить припуски к центру спинки.
4. Стачать рельефы и вытачки на полочке, оставив нестаченным вход в карман. Заутюжить припуски и глубины к центру.
5. Притачать верхнюю мешковину кармана к припуску входа в карман средней части полочки, сложив их лицевыми сторонами. Притачать нижнюю мешковину кармана к припуску входа в карман боковой части полочки, сложив их лицевыми сторонами. Стачать срезы мешковин. Отстрочить среднюю часть полочки вдоль рельефного шва, минуя входы в карман.
6. Стачать боковые и плечевые срезы.
7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.
8. Сложить подборта и обтачку с жакетом лицевыми сторонами и приколоть, вложив между правым подбортом и бортом воздушные петли по разметке.

Подборта притачать к срезам бортов и лацканов до поперечной метки.
9. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой.

Втачать нижний воротник в горловину жакета, верхний воротник - в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников разутюжить, надсечь в местах скруглений.

Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону.

Сколоть швы втачивания верхнего и нижнего воротников.

Стачать припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников близко к швам. Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону.
10. Цельнокроенные обтачки шлица и припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгиба, левую деталь спинки отстрочить у верхнего конца шлица наискосок, прихватывая припуск под шлицу.
11. Стачать продольные срезы рукавов, оставив в локтевом шве открытой шлицу. Рукав подшить.

Приутюжить края шлицы. С изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние короткие поперечные срезы цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу. Пришить на рукав маленькие пуговицы, прихватывая припуск под шлицу. Втачать рукава, припосадив по окатам. Пришить полосу синтепона шириной ок. 4 см под припуски шва втачивания каждого рукава на участке оката. Пришить подплечники.

11. Застрочить складку на свободное облегание на спинке подкладки. Глубину складки заутюжить влево. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставляя нестаченным участок в 20 см в боковом шве рукава. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и обтачке горловины. Подкладку сложить с жакетом изнаночными сторонами. Над шлицей спинки подкладку подвернуть и наколоть к обтачке припуска под шлицу (правый край). Вытянуть наружу сколотые срезы через открытый низ и стачать. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и пришить вручную к припуску под шлицу. Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону и пришить. Притачать подкладку к низу рукавов. Притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся нестаченным участок рукава, застрочить этот участок.

12. На левую полочку пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

