

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно или эластичная ткань.

Вам необходимо: трикотажное полотно шириной 150 см ;

Раскрой:

Из основной ткани:

1 перед - 1 деталь со сгибом

2 спинка - 2 детали

3 задняя бретель - 1 деталь со сгибом

4. Обтачка декольте спинки - 1 деталь со сгибом

Прокладка: задняя бретель, обтачка декольте спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю бретель, обтачку декольте спинки.
2. Стачать средний шов, вытачки на спинке. Глубины вытачек заутюжить к середине спинке.
3. Отвернуть цельнокроенную обтачку верха переда на лицевую сторону и настрочить вдоль срезов пройм.
4. Стачать бретель по продольному срезу, сложив ее лицевой стороной внутрь, вывернуть и приутюжить, слегка растягивая вдоль сгиба.
5. Отвернуть цельнокроенную обтачку верха переда и припуски пройм на изнаночную сторону. Вставить концы бретели в верхние углы между припусками. Топ отстрочить вдоль пройм с лицевой стороны в край и на расстоянии 0.7 см от него.
6. Притачать обтачку декольте к спинке по верхнему срезу, сложив их лицевыми сторонами. Настрочить припуски на обтачку.
7. Стачать боковые швы, не прихватывая обтачку.



Пришить обтачку к припускам среднего, боковых швов, глубинам вытачек.

8. Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить в край и на расстоянии 0,7 см от него.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

