

Вам необходимо: креп шириной 150 см ; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1 полочка - 4 детали

2 спинка - 2 детали со сгибом

3 воротник - 2 детали со сгибом

Топ сшит из двух слоев ткани. Две детали полочек и 1 деталь спинки выкраиваются в качестве внутренних деталей.

Прокладка: верхний воротник, борта.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник, борта.

2. Стачать вытачки на полочках. Глубины вытачек заутюжить к середине переда, с лицевой стороны отстрочить в край.

3. Стачать боковые швы.

Стачать на спинке и на бретели задний средний шов. Припуски разутюжить.

4. Воротник: детали воротника сложить лицом к лицу, стачать по внешнему контуру. Припуски обрезать. Воротник вывернуть, края отстрочить в край. Открытые срезы воротника настрочить на припуски на расстоянии 1 мм от линии разметки.

Втачать воротник с лицевой стороны в горловину внешней части топа, совмещая метки.

5. Соединить внутреннюю и внешнюю части топа: сложить лицом к лицу внутренние и внешние детали, стачать вдоль бортов и нижних срезов, линия строчки начинается и кончается, не доходя 5 см до горловины на бортах. Припуски обрезать, на углах срезать. Топ вывернуть, края выметать.



Открытые срезы бретели и следом срезы спинки сколоть, для этого вытянуть на лицевую сторону срезы спинки через открытый участок на шве втачивания воротника. Срезы стачать в один прием. Края бретели и выреза спинки выметать. Припуски на внутренней части бретели подвернуть и наметать на шов втачивания воротника. Шов втачивания воротника, борта, нижние края, края выреза на спинке и края бретели с лицевой стороны отстрочить в край.

6. Вдоль правого борта обметать петли, на борт левой полочки пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

