

Вам необходимо:

Ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Передняя обтачка - 2 детали
4. Задняя обтачка - 1 деталь со сгибом
5. Карман - 2 детали

Прокладка: детали обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачки
2. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.
3. Настрочить карманы на передние половинки брюк.
4. Стачать боковые швы. Стачать шаговые швы. припуски разутюжить. в один прием стачать передний и задний средние швы, оставляя нестаченным участок для застежки-молнии. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.
5. Застежка на молнии: припуски вдоль срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону. Молнию с обеих сторон настрочить на края разреза.
6. Верхний край брюк: обтачки стачать по боковым срезам. Обтачку лицом к лицу настрочить на верхние срезы половинок.

Припуски обрезать до ширины 0.5 см, уложить под



обтачки и пристрочить в край. Обтачки завернуть на изнаночную сторону,

Приутюжить верхний край. обтачки изнутри подвернуть, нашить на тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам швов и глубинам вытачек.

7. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

