

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см, 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Откосок - 1 деталь
4. Шлевка - 7 деталей
5. Пояс - 1 деталь
6. Бочок передней половинки - 2 детали

Подкладка:

1. Нижняя мешковина кармана - 2 детали
2. Верхняя мешковина кармана - 2 детали
3. Передняя половинка - 2 детали

Прокладка: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать вытачки, глубины заутюжить к средним швам половинок.
3. Верхнюю мешковину кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, отстрочить переднюю половинку вдоль входа в карман в край. Настрочить подогнутый нижний срез бочка передней половинки на верхний срез нижней мешковины кармана.



Наложить переднюю половинку на на бочок передней половинки, приколоть.

Стачать с изнаночной стороны брюк срезы мешковин.

4. Сложить подкладку с передней половинкой изнаночными сторонами и стачать по всем срезам (кроме нижнего), захватывая боковые и верхние припуски карманов.

5. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см до линии шагового шва.

6. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить

На изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.

Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.

Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

7. Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке. Стачать боковые

Швы до метки разреза. Обметать срез низа брюк. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

Отвернуть припуск на подгибку на лицевую сторону и стачать по срезам разреза.

Вывернуть, приутюжить и настрочить подгибку на брюки по линии разметки.

8. В один прием стачать задний срез и нестаченный участок переднего среза.

Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

9. Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.

10. Стачать один из продольных срезов пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.

При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.

Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.

Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания. Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.

11. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

12. На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

