

Рекомендации по выбору ткани: натуральные или смесовые ткани.

Вам необходимо: креп-сатин шириной 150 см; 1 застежка-молния;

1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Плотнище юбки - 4 детали
2. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеевые прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать под меткой разреза задний средний шов. Стачать передний средний шов и боковые швы. Припуски разутюжить, припуски вдоль срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону.
3. Прямать к припускам разреза посередине заднего полотнища застежку - молнию, с лицевой стороны пристрочить на расстоянии 0,5 см.
4. Наколоть пояс лицом к лицу на верхний срез юбки, притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс лицом к лицу сложить на половину ширины, концы стачать. Пояс вывернуть, внутренний срез пояса подвернуть и приколоть так, чтобы внутренний край примерно на 2 мм заходил за шов притачивания. Настрочить внутренний край с лицевой стороны в шов притачивания пояса.
5. Обметать прорезную петлю на левом конце пояса, на правом пришить пуговицу.
6. Припуски на подгибку низа юбки завернуть на изнаночную



сторону,

Подвернуть, настрочить на расстоянии 0,5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

