

Рекомендации по выбору ткани: плотные натуральные ткани

Вам потребуется : плотный шелк шириной 150 см ,
подкладочная ткань шириной 140 см , прокладочная ткань
шириной 90 см, 8 пуговиц, подплечники.

Раскрой:

Основная ткань:

- 1 средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
- 2 боковая часть спинки - 2 детали
- 3 средняя часть полочки - 2 детали
- 4 боковая часть полочки - 2 детали
- 5 обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
- 6 подборт - 2 детали
- 7 воротник - 2 детали со сгибом
- 8 верхняя часть рукава - 2 детали
- 9 нижняя часть рукава - 2 детали

Клеевая:

- средняя часть полочки - 2 детали
- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
- воротник - 2 детали со сгибом
- подборт - 2 детали

Подкладка:

Подготовить детали. На средней части полочки отметить ширину подборта. На средней части спинки уложить обтачку горловины спинки и отметить. Вдоль размеченных линий отрезать ширину борта и обтачки. Выкроить детали также из подкладочной ткани.



Описание работы:

1. На средних частях полочки и средней части спинки стачать вытачки.
2. Стачать передние и задние рельефные швы, а также боковые и плечевые швы.
3. Обтачать борта полочек подбортами. Припуски срезать близко ко шву. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки.
4. Детали воротника стачать по внешнему контуру лицом к лицу. Припуски обрезать близко к шву, воротник вывернуть, края приутюжить. Открытые срезы соединить и вметать в горловину.
5. Подборта и обтачку лицом к лицу настроить на горловину, вкладывая воротник. Припуски обрезать близко к стежкам, на закруглениях многократно рассечь, на углах срезать наискось.
6. Подборта уложить вперед. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта снова завернуть внутрь, пришить к припускам на подгибку низа.
7. Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить. Втачать рукава. Пришить подплечники.
8. Стачать детали подкладки. Подкладку лицом к лицу притачать к обтачке и подбортам, при этом начать и закончить строчку не доходя около 8 см до нижнего края. Подкладку завернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми срезы подкладки подвернуть и пришить к подбортам.
9. Вдоль правого борта по разметке выполнить петли. Соответственно расположению петель слева пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

