

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани, держащие форму.

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; подкладочная ткань в тон шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 пуговица; подплечники; лоскут синтепона.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть полочки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Средняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Локтевая часть рукава - 2 детали
7. Воротник - 2 детали со сгибом
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
9. Мешковина кармана - 4 детали
10. Подборт - 2 детали

Из подкладочной ткани:

Полочка - за вычетом ширины подборта, спинка - за вычетом ширины обтачки горловины, боковая часть полочки, боковая часть спинки, верхняя часть рукава, локтевая часть рукава;

Из клеевой: детали подбортов, обтачка горловины спинки, воротник;

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник.



2. Стачать средние срезы спинки. Припуски швов разутюжить.
 3. Стачать рельефы на спинке. Заутюжить припуски к центру спинки. Отстрочить средние части спинки вдоль швов рельефов на расстоянии 0.7 см от края шва.
 4. Стачать рельефы на полочке, оставив нестаченным вход в карман. Заутюжить припуски к центру.
 5. Притачать верхнюю мешковину кармана к припуску входа в карман средней части полочки, сложив их лицевыми сторонами. Отстрочить среднюю часть полочки вдоль входа в карман. Притачать нижнюю мешковину кармана к припуску входа в карман боковой части полочки, сложив их лицевыми сторонами. Стачать срезы мешковин. Отстрочить среднюю часть полочки вдоль рельефного шва, минуя входы в карман.
 6. Стачать боковые и плечевые срезы.
 7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.
 8. Сложить подборта и обтачку с жакетом лицевыми сторонами и приколоть. Подборта притачать к срезам бортов и лацканов до поперечной метки.
 9. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой.
- Втачать нижний воротник в горловину жакета, верхний воротник - в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников разутюжить, надсечь в местах скруглений.
- Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону.
- Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону.
- Сколоть швы втачивания верхнего и нижнего воротников.
- Стачать припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников близко к швам.
- Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону.
10. Стачать передние и локтевые срезы рукавов. Заутюжить припуск на подгибку низа рукава на изнаночную сторону. Втачать рукава, припосадив по окатам. Пришить полосу синтепона шириной ок. 4 см под припуски шва втачивания каждого рукава на участке оката. Пришить подплечники.
 11. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестаченным участок около 20 см в локтевом шве одного из рукавов.

Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть по средней линии

спинки и плечевым швам.

Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и обтачке горловины. Притачать подкладку к низу рукавов.

Притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

12. Жакет отстрочить вдоль краев бортов, лацканов и воротника.

13. На правой полочки обметать петлю, на левую пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

