

Вам необходимо:

Шелковый креп шириной 150 см; клеевая прокладка для дублирования обтачек; 1 застежка-

Молния длиной 55 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Центральная часть переда - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка проймы - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой обтачки горловины

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой обтачки горловины (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Выполнить средний шов спинки от метки застежки-<молнии> до низа изделия. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию.

На спинке и переда стачать рельефные швы, припуски разутюжить.

Застежку-Молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны, и притачать на расстоянии 0,5 см.

Выполнить боковые швы, оставив внизу левого бокового шва открытым разрез. Припуски швов обметать и разутюжить.



Выполнить плечевые швы, припуски швов обметать и разутюжить.

Припуск на подгибку низа платья и припуски вдоль нижнего бокового разреза отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Стачать плечевые швы обтачек горловины. Обтачки горловины спинки и переда сложить с платьем лицевыми сторонами, приколоть и притачать к срезу горловины. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву.

Окантовать проймы. Перед приутюживанием косых беек для окантовки срезов пройм изготовить шаблон. Для этого вырезать из плотного тонкого картона или из жёсткой прокладки полосу шириной 2,2 см (= двойная ширина готовой окантовки плюс 2 мм). Шаблон наложить на каждую косую бейку с изнаночной стороны по продольной линии середины бейки, продольные срезы бейки отвернуть на шаблон, приутюжить, шаблон удалить. Затем сложить бейку вдоль почти пополам и приутюжить, при этом нижняя часть бейки должна быть шире ее верхней части на 2 мм. Стачать концы бейки. Срезать припуски по срезам пройм. Для припосаживания проймы проложить вдоль среза каждой проймы (от швов) на расстоянии 0,75 см машинную строчку крупным стежком. Ткань немного стянуть на нижнюю нитку. Срез каждой проймы вложить между обеими половинками бейки, совместив срез со сгибом бейки, при этом более широкая часть бейки лежит на изнаночной стороне платья. С лицевой стороны платья настрочить бейку в край, прихватив лежащую снизу часть бейки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

