

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Трикотажное полотно; 2 блочки; клеевая прокладка; подкладочная ткань в тон для косых беек (для плечевых швов) и подкладки

Кармана; двойная игла для швейной машины.

Рекомендации по выбору ткани: эластичные трикотажные полотна.

#### Раскрой:

Из трикотажа:

1. Перед - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Карман - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Полоса для завязки кулиски горловины длиной 120 см и шириной 3 см,

Включая припуски;

Из подкладочной ткани:

4. Карман - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой обтачки горловины.



**Описание работы:**

Укрепить клеевой прокладкой обтачки горловины (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Детали кроя из вязаного полотна букле стачиваются специальной эластичной строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. В плечевые швы со стороны плечевых срезов переда прихватываются косые бейки из подкладочной ткани.

Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить.

На передке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

Детали кармана из вязаного полотна и подкладочной ткани сложить лицевыми сторонами и стачать срезы по периметру, оставив в одном из швов открытым участок длиной ок. 5 см. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Карман вывернуть и приутюжить, открытый участок шва зашить. Карман отстрочить вдоль скошенных краев в край. Карман наколоть на перед по линиям совмещения и настрочить в край.

На передке пробить по разметке блочки, подложив с изнаночной стороны по сложенному вдвое лоскуту подкладочной ткани.

Полосу для завязки чисто вытачать до ширины 0,75 см.

Выполнить боковые и плечевые швы.

На обтачках горловины стачать плечевые срезы. Обтачку сложить с изделием лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Завязку подложить под обтачку, концы завязки вытянуть наружу через блочки. Изделие отстрочить вдоль горловины по разметке.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Припуск на подгибку низа каждого рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны рукава двойной иглой на расстоянии 3 см.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 3 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

