

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Тонкое трикотажное полотно; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см; косая бейка из тонкого флизелина.

Рекомендации по выбору ткани: хорошо растягивающиеся тонкие трикотажные полотна

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть переда - 1 деталь
2. Нижняя часть переда - 1 деталь
3. Правая деталь спинки - 1 деталь
4. Левая деталь спинки - 1 деталь
5. Правое переднее полотнище - 1 деталь
6. Левое переднее полотнище - 1 деталь
7. Заднее полотнище - 1 деталь

Из клеевой: косые бейки из тонкого флизелина приутюжить с изнаночной стороны вдоль верхних срезов полотнищ и к припускам по средним срезам деталей спинки, совместив середину бейки с размеченной линией шва.

Описание работы:

Вытачки спинки сколоть и стачать, начав строчку у нижнего среза спинки. Глубину вытачки заутюжить к



линии середины спинки.

Выполнить средний шов спинки от метки застежки-"молнии" до низа изделия. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию.

Застежку-Молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны, и притачать на расстоянии 0,5 см.

Спинку сложить с задним полотнищем лицевыми сторонами, сколоть и стачать срезы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

Нижнюю часть переда сложить с верхней частью переда лицевыми сторонами, сколоть срезы и выполнить рельефный шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

Перед сложить с передним полотнищем лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

Перед и переднее полотнище сложить со спинкой и задним полотнищем

Лицевыми сторонами и сколоть боковые срезы, совместив швы притачивания полотнищ. Сколоть плечевые срезы и далее боковые срезы цельнокроеного воротника и цельнокроеной обтачки воротника. Стачать. Припуски плечевых швов надсечь несколько раз в местах скруглений. Припуски швов разутюжить и обметать.

Обметать верхний срез цельнокроеной обтачки цельнокроеного воротника и срезы пройм, слегка растягивая их. Цельнокроеную обтачку цельнокроеного воротника отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, но сгиб не приутюживать. Обтачку пришить к тесьмам застежки-молнии и припускам плечевых швов. Припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными стежками.

Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, обметать и пришить вручную бархатным швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

