

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань; kleевая прокладка; 5 магнитных кнопок-пуговиц; подлечники.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани - облегченный драп, велюр, букле.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрай:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Капюшон - 2 детали
5. Пояс - 1 деталь
6. Карман - 2 детали

Из подкладочной ткани:

7. Спинка - 2 детали
8. Полочка - 2 детали
9. Рукав - 2 детали



Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов и карманов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов и карманы (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и настрочить в край.

Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.

Стачать плечевые и боковые швы.

Стачать детали капюшона, припуски разутюжить. Припуск на подгибку капюшона отвернуть на изнаночную сторону и подшить. Капюшон вметать в горловину.

На подбортах установить магнитные кнопки-пуговицы, подложив под каждую кусочек ткани. Цельнокроеные подбортма отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины поверх воротника. От концов подбортов втачать капюшон в горловину спинки. Подбортма притачать к низу изделия. Подбортма отвернуть на изнаночную сторону.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону.

Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Обтачать подбортма подкладкой по внутренним срезам. Вручную подкладку пришить к припускам шва притачивания капюшона и плечевым срезам подбортов. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов. Подкладку подшить.

Подшить низ пальто.

Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на расстоянии 1.0 см. Пояс прикрепить к боковым швам.



5109

Пальто



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

