

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Трикотажное полотно; клеевая прокладка; двойная игла для швейной машины.

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Отделочная планка горловины - 2 детали со сгибом

Из клеевой: прокладкой дублировать только внешнюю деталь отделочной планки горловины.

Описание работы:

Приутюжить клеевую прокладку к внешней детали планки из трикотажного полотна (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Выполнить средний шов спинки и боковые швы. Припуски швов разутюжить.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить

На изнаночную сторону и настроить на расстоянии 2 см двойной иглой.

Рукава втачать в открытые проймы. В верхних частях пройм



заутюжить

Припуски швов на перед и спинку.

Внешнюю и внутреннюю детали отделочной планки горловины сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать задние средние срезы. Припуски шва разутюжить. Обе детали планки сложить лицевыми сторонами и сколоть срезы горловины. Стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений и по линии середины переда ч надсечь к строчке. Планку вывернуть. Край выметать и приутюжить, открытые срезы сметать. Чтобы уголок переда не осыпался, приутюжить с изнаночной стороны переда маленький лоскут прокладки поверх размеченной линии шва притачивания планки.

Планку вколоть в горловину от линии середины переда до среднего шва спинки, совместив размеченные линии шва притачивания планки и поперечные метки. Внешняя деталь планки лежит на лицевой стороне изделия. Планку втачать, выполнив в начале и в конце шва по закрепке. Припуск переда надсечь по линии середины переда к последнему стежку. Затем вколоть и втачать в горловину вторую половинку планки от линии середины переда до среднего шва спинки. В начале и в конце шва выполнить по закрепке. Припуски шва

Втачивания планки обметать вместе и заутюжить на перед, спинку и рукава.

Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону и

Настрочить на расстоянии 2 см двойной иглой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

