

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Батист с эффектом крэш; 5 пуговиц.

Рекомендации по выбору ткани: легкие блузочные ткани

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Центральная часть переда, цельнокроеная с капюшоном - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

### Описание работы:

Стачать рельефные швы полочки и спинки. Припуски швов обметать и разутюжить.

Выполнить средний шов капюшона как запошивочный: стачать срез, припуски шва заутюжить на левую часть капюшона, лежащий снизу припуск срезать близко к строчке, лежащий сверху припуск подвернуть, приметать и с лицевой стороны капюшона настрочить на расстоянии 0,5 см.

На каждой полочке надсечь в уголке припуск. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить назад. Выполнить плечевые швы. Капюшон втачать в горловину спинки. Припуски шва втачивания капюшона срезать до ширины 0,5 см, обметать вместе и заутюжить вниз. Припуски плечевых швов заутюжить вперед.



Припуск по лицевому вырезу капюшона и припуски вдоль борта переда два раза отвернуть на изнаночную сторону до ширины 3,5 см. Получившуюся планку борта и припуск по лицевому вырезу капюшона настроить в край.

Выполнить боковые швы.

Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1,5 см и настроить.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1,5 см и настроить.

Рукава втачать. Каждый рукав припосадить по окату между метками. Для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком, ткань слегка стянуть на нижнюю нитку. Рукав сложить с изделием лицевыми сторонами и вколоть в пройму сначала только в нижней ее части,

Совместив шов рукава с боковым швом и поперечные метки на переда и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав! рукав приколоть над плечевым швом блузки, совместив со швом поперечную метку на окате рукава. Затем вколоть рукав в верхнюю часть проймы, слегка и равномерно припосаживая его. Рукав вметать и втачать со

Стороны рукава, начав строчку у шва рукава. Припуски шва обметать вместе. На участке оката заутюжить припуски шва на рукав.

Вдоль борта правой полочки обметать 5 петель, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

