

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Креп - жоржет.

Рекомендации по выбору ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузочные ткани

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Полоса для кулиски горловины - 1 деталь со сгибом
5. Завязка для кулиски горловины - 4 детали
6. Оборка рукава - 2 детали
7. Обтачка разреза переда - 1 деталь

Описание работы:

Обтачку разреза сложить с передом лицевыми сторонами, приколоть

По вычерченной линии разреза и проложить строчки по трем сторонам

Разметки близко к ней. Обтачку и перед разрезать между строчками.

Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить.



Обтачку подвернуть до ширины 0,75 см и приметать. Перед отстрочить

Вдоль краев разреза.

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Стачать короткие срезы на оборке каждого рукава.

Нижние срезы оборок рукавов обметать плотной узкой зигзагообразной

строчкой. Припуск по срезу заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны оборки проложить вдоль сгиба плотную зигзагообразную строчку мелким стежком, с изнаночной стороны оборки осторожно срезать излишний припуск близко к строчке.

Оборку каждого рукава присборить по верхнему срезу до длины нижнего среза рукава. Оборки притачать к нижним срезам рукавов.

Рукава втачать в открытые проймы. Припуски швов втачивания рукавов

обметать вместе и заутюжить на рукав в нижней части проймы.

Срез горловины обметать плотной узкой зигзагообразной строчкой.

Припуск по срезу заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны проложить вдоль сгиба плотную зигзагообразную строчку мелким стежком, с изнаночной стороны горловины осторожно срезать излишний припуск близко к строчке.

На полосе для кулиски горловины заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным и коротким срезам. Полосу приколоть к блузке с изнаночной стороны по разметке, совместив концы полосы с краями разреза переда. Полосу настрочить по разметке.

Завязки чисто вытачать до ширины 0,5 см и вдеть в кулиску горловины.

Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить на расстоянии 1,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

