

Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 5 пуговиц диаметром 20 мм; 6 пуговиц диаметром 15 мм; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: пальтовые ткани.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клапан кармана - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка кармана - 4 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Центральная часть полочки - 2 детали
9. Подборт - 2 детали
10. Верхняя часть рукава - 2 детали
11. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани: детали полочек выкроить за вычетом ширины подбортов. Низ рукавов выкроить только с припуском на шов. Спинку выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки.



12. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали

13. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали

14. Клапан кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, нижний воротник и клапаны карманов из основной ткани. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать средний шов спинки до шлицы, цельновыкроенную обтачку шлицы (левая спинка) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке, левую деталь спинки отстрочить вдоль шва.

На правом припуске шлицы цельнокроеную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, пришить к припускам на подгибку низа. Шлицу по линиям совмещения сколоть.

Стачать рельефные швы полочек и спинок, припуски разутюжить.

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: по одному клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить вверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к

Припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать плечевые и боковые швы пальто.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и

подбортов,

Верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь

И обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.

Выполнить двухшовный рукав: укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава. Стачать верхнюю и локтевую части рукава, разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

Втачать рукава в проймы. Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку в области шлицы на спинке тщательно приколоть. Подкладку вдоль шлицы соответственно вырезать, не забывая о припусках! срезы подкладки подвернуть и пришить к краям шлицы. Подкладку подшить.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

